

### การใช้งานเบื้องต้น

**การรีเซ็ต**  
 กรุณาใช้ไม้จิ้มฟัน หรือวัตถุขนาดเล็กที่ไม่ใช่โลหะแหลม เพื่อกดปุ่ม รีเซ็ต ในช่อง AUX กรณีที่เครื่องค้างหรือเกิดความผิดปกติ เครื่องจะกลายเป็นปกติหลังจากกดปุ่มรีเซ็ต

### อุปกรณ์ที่นำมาด้วย

ลำโพงบลูทูธ	1 pc
สายชาร์จและสายรับสัญญาณเสียง Micro USB	1 pc
คู่มือการใช้งาน	1 pc

9

### ข้อมูลด้านเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน :	3.7V
แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จไฟ :	USB 5V 500mA
ข้อมูลทางเทคนิคของลำโพง :	40mm, 4 Ω, 3W*2
อัตราส่วนสัญญาณรบกวน :	>80DB
ความถี่ที่รองรับ :	20-20KHz
ตัวแปรความบิดเบือน :	<1%
ระยะการรับสัญญาณ :	>10M
ขนาดผลิตภัณฑ์ :	170mmX67mmX33mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ :	295กรัม

10

### ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

- ห้ามใช้เครื่องเล่นในอาคารหรือกลางแจ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงวงจร หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่
- ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำ หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงวงจร หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่
- ห้ามใช้วัตถุแหลมคมสัมผัสกับหน่วยรับเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงวงจร หรือ การระเบิดของแบตเตอรี่
- กรุณาชาร์จเครื่องเล่นให้ทันเวลา ขณะที่เปิดแบตเตอรี่ต่ำ
- กรุณาชาร์จเครื่องเล่นทุกๆ 20 วัน หากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
- กรุณาเก็บเครื่องเล่นเพลงในสภาพแวดล้อมที่แห้งหากไม่ใช้งาน
- กรุณาใช้อุปกรณ์แกะเพื่อเชื่อมต่อ
- กรุณาหยุดใช้งานเครื่องเล่นเพลงทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เกิดควันหรือกลิ่นออกจากตัวเครื่อง
- กรุณาอย่าแกะหรือเปิดภายในตัวเครื่องหากไม่มีความเชี่ยวชาญ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 5V DC เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ภายในผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้

11

### ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

**ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยทั่วไป**

- ไฟแสดงสถานะ-การเปิดเครื่องไม่ทำงาน
- ไฟแสดงสถานะ-การชาร์จไม่แสดง
- สถานะการเชื่อมต่อบลูทูธไม่ตอบสนอง
- ไม่มีเสียงขณะเปิดเล่นเพลงจาก TF/ USB

12

### ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา

**วิธีการแก้ปัญหา**

- ตรวจสอบว่าเครื่องมีแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ โดยการกดปุ่ม ค้างไว้ เพื่อทำการเปิดเครื่อง
- ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อสายชาร์จถูกต้องหรือไม่ สายชาร์จหรือหัวแปลงไฟมีปัญหาหรือไม่
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีการปิดเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่ ตรวจสอบว่าระดับเสียงของตัวเครื่องเล่นนั้นค่าไว้ในระดับต่ำอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบว่า TF card / USB เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ หรือตรวจสอบว่าไฟล์เสียงที่นำมาเปิดเป็นไฟล์ที่อยู่ในนามสกุลที่ถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งควรตรวจสอบว่าตัวเครื่องอยู่ในโหมดการเล่นเพลงจาก TF card/ USB แล้วหรือยัง ระดับเสียงเบาอยู่หรือไม่

13

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์

**ภาพรวมผลิตภัณฑ์**  
 ผลิตภัณฑ์นี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอ 2 ช่องทาง เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านทางบลูทูธ รับสายโทรเข้า-โทรออก ได้ด้วยบลูทูธ เชื่อมต่อข้อมูลเสียงโดยตรงผ่านทางช่อง AUX มีช่องเสียบหูฟัง ช่องรับข้อมูล TF card, USB เล่นวิทยุได้ และมี VOD function ด้วย 2 ลำโพงแม่เหล็กปรับคลื่นความถี่ ขนาดเล่นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ทำให้ได้เสียงที่ไพเราะ ดีไซน์ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน และการค้นหาลูกข่ายนอกแบบอัตโนมัติ รวมถึงการค้นหามูฟวี่ได้อัตโนมัติ มีโหมดการสนทนา ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง ปุ่มเพิ่ม-ลดเสียง ปุ่มควบคุมการเล่นเพลง และปุ่มตัวเลขสำหรับกดรหัสเพลง เพื่อเล่นเพลงนั้นๆ โดยตรง

14



### คู่มือการใช้งาน

เครื่องเล่นเพลงชนิดพกพา  
 Music Box Chill Out

15

### ปุ่มกดและการใช้งาน

- เล่นเพลง หยุดเพลง รับสาย วางสาย
- เพิ่มเสียง
- ลดเสียง
- เล่นเพลงถัดไป
- ย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า
- เปลี่ยนไปยังโหมดการเล่นต่างๆ
- ปุ่มเปิด-ปิด
- ลำโพง/ ไมโครโฟน
- ช่อง USB
- ช่องเสียบหูฟัง ช่องรีเซ็ต
- ไฟแสดงสถานะ-การชาร์จ
- ช่อง TF card
- ปุ่มตัวเลข สำหรับการคีย์รหัส
- ช่องเสียบสายชาร์จ/ รับข้อมูลเสียง

1

### การใช้งานเบื้องต้น

**การใช้งานปุ่มบนตัวเครื่อง** กดปุ่ม ค้างไว้ เพื่อเปิด-ปิด ตัวเครื่อง  
 กดปุ่ม **"M"** เพื่อเปิดเลือกโหมดต่างๆ ในการใช้งาน  
 กดปุ่ม **"▶||"** หมุนครึ่งเพื่อเริ่มเล่นเพลง-หยุดเพลง-รับสาย-วางสาย  
 กดปุ่ม **"▶▶"** ค้างไว้เพื่อปรีเสสสายเรียกเข้า  
 กดปุ่ม **"▶||"** ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างการเล่นเพลงนั้นซ้ำหรือกดค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเล่นเพลงตามลำดับเพลงปกติ

**โหมดบลูทูธ**  
 กดปุ่ม **"▶||"** ติดกันสองครั้งเพื่อโทรออกไปยังสายล่าสุด  
 กดปุ่ม **"◀◀"** เพื่อกลับไปยังเพลงก่อนหน้าหรือกดค้างไว้  
 กดปุ่ม **"▶▶"** เพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือกดค้างไว้  
 กดปุ่ม **"-"** หมุนครึ่งหรือกดค้างไว้เพื่อลดระดับเสียง  
 กดปุ่ม **"+"** หมุนครึ่งหรือกดค้างไว้เพื่อเพิ่มระดับเสียง  
 กดปุ่มตัวเลข 0-9 เพื่อเลือกเพลง โดยกดตามรหัสเพลงในสมุดเพลง

ขณะใช้งานเครื่องเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ หากผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทางช่อง AUX เครื่องจะหยุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ก่อนหน้าที่กำลังเล่นเพลง แล้วเชื่อมต่อผ่านทางช่อง AUX แล้วเล่นเพลงจากช่องทามนี้

2

### การใช้งานเบื้องต้น

**การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ**  
 ขั้นตอนที่ 1 : เปิดบลูทูธของโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ  
 ขั้นตอนที่ 2 : เปิดการตั้งค่าบลูทูธของโทรศัพท์ แล้วกดค้นหาสัญญาณบลูทูธ  
 ขั้นตอนที่ 3 : หากหน้าจอปรากฏสัญญาณบลูทูธ "Chill Out" แล้วให้กดเชื่อมต่อ  
 ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรหัส "0000" หากโทรศัพท์ที่ต้องการให้ใส่รหัสผ่านในกระบวนการเชื่อมต่อ (โทรศัพท์ที่มีบลูทูธรุ่นต่ำกว่าบลูทูธ 2.1 ต้องกรอกรหัส "0000" แต่โทรศัพท์ที่มีบลูทูธรุ่นสูงกว่า 2.1 ไม่ต้องมีการกรอกรหัส)  
 ขั้นตอนที่ 5 : ตัวเครื่องจะมีเสียงพูด "pairing" หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้สามารถใช้งานลำโพงได้ตามปกติ

3

### การใช้งานเบื้องต้น

**การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์**  
 กรุณาติดตั้งตัวรับสัญญาณบลูทูธสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีบลูทูธมาในตัวเครื่อง หลังจากติดตั้งสำเร็จ กรุณาเปิดการใช้งานบลูทูธในคอมพิวเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1 :** ค้นหาสัญญาณบลูทูธจากเมนูขวาของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้คลิกขวา และเลือก "เพิ่มอุปกรณ์" หรือ "adding device"

**ขั้นตอนที่ 2 :** หลังจากทำการเพิ่มอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์จะทำการค้นหาอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่ชื่อ "Chill Out"

**ขั้นตอนที่ 3 :** หลังจากเพิ่มอุปกรณ์ "Chill Out" เสร็จสมบูรณ์แล้ว คอมพิวเตอร์จะปรากฏ "this device has been successfully added to the computer" หรือ "อุปกรณ์เชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์สำเร็จ" พร้อมก็มีเสียงพูดจากลำโพง "your computer has paired with the device successfully and you can play music on the computer player now" (คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ กับอุปกรณ์สำเร็จแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งานเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์ได้)

4

### การใช้งานเบื้องต้น

**บลูทูธสำหรับใช้งานการโทร**  
 การรับสายเข้า : หลังจากทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์และลำโพงแล้ว กดปุ่ม **"▶||"** เพื่อรับสาย (กรุณาพูดให้ใกล้ไมโครโฟน เพื่อให้เสียงพูดชัดเจนขึ้น)  
 การวางสาย : กดปุ่ม **"▶||"** เพื่อวางสาย  
 กดปุ่ม **"▶||"** 2 ครั้งเพื่อโทรกลับไปยังสายล่าสุด  
 การปฏิเสธสายเข้า : กดปุ่ม **"▶||"** ค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสาย

**บลูทูธสำหรับเล่นเพลง**  
 ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีบลูทูธ เช่น คอมพิวเตอร์ iPad โทรศัพท เพื่อใช้งานในการเล่นเพลง

**โหมดการเล่นเพลงผ่าน TF card/ USB**  
 เครื่องเล่นจะเข้าสู่โหมด TF card/ USB โดยอัตโนมัติหลังจากผู้ใช้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่อง หากผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อ USB หลังจากการเชื่อมต่อ TF card ระบบจะเข้าสู่โหมด "first insert and first read" โดยการการเล่นเพลงจาก TF card ก่อนจนจบแล้วเล่นเพลงจาก USB ต่อไป

5

### การใช้งานเบื้องต้น

นอกจากนี้ ในโหมดเล่นเพลงจาก TF card/ USB ผู้ใช้สามารถกดปุ่มตัวเลขเพื่อข้ามไปยังเพลงตำแหน่งต่างๆ ใน TF card/ USB เช่น หากผู้ใช้ต้องการข้ามไปยังเพลงที่ 10 ให้กดปุ่ม "1" ตามด้วย "0" หรือหากต้องการข้ามไปยังเพลงที่ 11 ให้กดปุ่ม "1" ตามด้วย "1" หลังจากกดเสร็จ เครื่องจะข้ามไปเล่นเพลงนั้นๆที่ผู้ใช้เลือกทันที (เลขที่กดต้องเป็นเลขที่ถูกต้องตามเลขที่มีใน TF card / USB - ไฟล์ที่เครื่องสามารถอ่านได้คือไฟล์ Mp3, และ WAV)

**การเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง**  
 ผู้ใช้สามารถสลับโหมดการเล่นเพลงได้ ระหว่าง บลูทูธ TF card หรือ USB โดยการกดปุ่ม **"M"**

6

### การใช้งานเบื้องต้น

**การใช้งานหูฟัง**  
 เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องหูฟัง "3.5" จะทำให้ลำโพงปิดโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนไปยังหูฟัง กรุณาปิดบลูทูธก่อนทำการเชื่อมต่อหูฟัง และปรับเพิ่มเสียงตามต้องการภายหลัง การถอดหูฟังออกจากการเชื่อมต่อทำให้การเล่นเพลงกลับไปยังลำโพง (เครื่องเล่นนี้ไม่รองรับการเล่นเพลงผ่านทางลำโพงและหูฟังในเวลาเดียวกัน)

**การชาร์จเครื่องเล่น**  
 เครื่องเล่นเพลงนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยผ่านทางสาย USB หรือ power adapter ของ USB โดยสามารถชาร์จได้ทั้งขณะเปิดเครื่อง และปิดเครื่อง

**ไฟบอกสถานะ-การชาร์จ**  
 ไฟสีแดงจะแสดงอยู่ตลอดเวลาขณะชาร์จโดยสัญญาณดวงไฟกะพริบเพื่อแสดงสถานะกำลังชาร์จ สัญญาณดวงไฟจะหยุดกะพริบเมื่อแบตเตอรี่เต็ม

**การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ**  
 เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ สัญญาณบนแบตเตอรี่จะมีไฟกะพริบ พร้อมเสียงพูด "low battery, please charge" หากไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือนอีกครั้งว่า "shutdown" แล้วเครื่องก็จะปิดลงอัตโนมัติ

7

